

**Телекоммуникационный  
19-дюймовый напольный  
шкаф серии ТТВ**



**ПАСПОРТ**

## Содержание

1.	Назначение и описание .....	3
2.	Конструкция .....	4
3.	Перед установкой.....	6
4.	Упаковка и перечень компонентов .....	6
5.	Рекомендации по установке.....	8
6.	Меры предосторожности .....	9
7.	Транспортирование и хранение.....	9
8.	Гарантия производителя .....	9
9.	Сводная таблица моделей (Приложение) .....	10

## 1. Назначение и описание

Шкаф телекоммуникационный монтажный серии ТТВ универсальной сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Изделие предназначено для использования в стационарных условиях внутри помещений, защищенных от воздействия атмосферных факторов; подходит как для офисных, так и для технических помещений. Базовая степень защиты от пыли и влаги: IP20.

Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой; перфорация и исполнение направляющих соответствуют стандарту DIN 41494-7.

### Соответствие стандартам

- ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI

### Стандартные размеры

- Высота: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47U
- Ширина: 600, 800 мм (монтаж 19")
- Глубина: 600, 800, 1000, 1200 мм

### Степень защиты

- IP20

### Два варианта исполнения дверей

- **AS** – передняя стеклянная (с металлич. боковинами); задняя металлическая сплошная
- **DD** – передняя и задняя двери металлические перфорированные 75% (обе распашные)

### Общее описание и свойства шкафа

- Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2)
- Подходит для установки как в офисных, так и технических помещениях
- Передние двери доступны в стеклянном или металлическом исполнениях
- Перфорация 75% металлических дверей обеспечивает отличную вентиляцию
- Передние и задние двери оснащены замками с удобной поворотной ручкой
- Боковые панели фиксируются двумя боковыми защелками и замком под ключ
- В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей
- Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях
- При размещении тяжелого оборудования шкаф можно установить на цоколь
- Для соединения шкафов в ряд приобретаются дополнительные крепления
- В комплекте регулируемые ножки и ролики для перемещения шкафа
- Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке

### Главные особенности и преимущества

- Специальная новая конструкция крыши обеспечивает простую установку вентиляторов и возможность последующего модульного наращивания эффективности охлаждения
- Универсальные вентиляторные модули TFAT-T2FM-RAL9004 (*приобретаются отдельно*) одинаково подходят ко всем габаритным моделям шкафов серии ТТВ
- Трапециевидная форма изгиба горизонтальных профилей повышает жесткость шкафа
- Форма изгиба (сечение) 19-дюймовых профилей под углом 45 градусов обеспечивает использование более широких полок, а также увеличивает монтажное пространство

### Допустимая статическая нагрузка\*

- 800 кг – для шкафов шириной 600 мм
- 350 кг – для шкафов шириной 800 мм

\* При равномерном распределении нагрузки по всем четырем 19-дюймовым монтажным профилям и установке одновременно на ножках и роликах.


### Материалы

- Холоднокатаная сталь (SPCC)
- Закаленное стекло толщиной 4,7 мм (в случае стеклянной передней двери)
- Толщина стальных компонентов: рама каркаса, нижняя панель, задняя панель, передняя дверь, боковые панели, верхняя панель – 1,2 мм; горизонтальный монтажный профиль – 1,5 мм; 19-дюймовый монтажный профиль – 2,0 мм

### Отделка поверхности


- Корпус: порошковая краска черного цвета (RAL 9004); серый цвет – по заказу
- Внутренние стальные монтажные элементы (монтажные и горизонтальные профили): высококачественное антикоррозийное покрытие Aluzinc®

## 2. Конструкция



1. Верхняя панель
  2. Каркас (передняя и задняя рамы каркаса)
  3. Горизонтальный монтажный профиль
  4. 19-дюймовый монтажный профиль
  5. Крепление для 19-дюймового монтажного профиля (в шкафах шириной 600 мм компонент не используется)
  6. Съемная боковая панель
  7. Передняя дверь (стеклянная с металлическими боковинами)
  8. Передняя дверь (металлическая перфорированная)
  9. Нижняя панель
  10. Высокопрочные 2-дюймовые ролики
  11. Регулируемые ножки
  12. Задняя дверь (металлическая сплошная)
  13. Задняя дверь (металлическая перфорированная)
  14. Вертикальный кабельный организатор (только для шкафов шириной 800 мм)
- A, B. Обозначенные перфорацией отверстия для ввода кабелей (A) и установки вентиляторных модулей (B)

ЧЕРТЕЖ ШКАФА ШИРИНОЙ 800 ММ



**Стандартная комплектация**

- Сборный каркас: передняя и задняя рамы каркаса
- Верхняя и нижняя панели каркаса (крыша и пол)
- Щеточный кабельный ввод (1 шт.) – *для установки в верхнюю или нижнюю панель*
- Передняя и задняя двери (в комплекте с ручками и замками)
- Съемные боковые панели с защелками и замками (2 шт.)
- 19-дюймовые монтажные профили (4 шт.)
- Крепление для 19-дюймового монтажного профиля (12/8 шт.)<sup>1)</sup> – *только для шкафов шириной 800 мм*
- Горизонтальные монтажные профили (6/4 шт.)<sup>1)</sup>
- Регулируемые ножки (4 шт.)
- Высокопрочные 2-дюймовые ролики (4 шт.)
- Крепежный комплект (винты, гайки, шайбы, саморезы)
- Комплект заземления (кабели, винты, гайки, шайбы) – *шина заземления заказывается отдельно*
- Вертикальный кабельный организатор – *только для шкафов шириной 800 мм*

1) Через косую черту указано количество при высоте шкафа (менее) < 32U.

**Варианты исполнения дверей**

Кодирование в партномере	AS	DD
Передняя дверь	Стеклянная (сплошная)	Металлическая (распашная) перфорированная 75%
Задняя дверь	Металлическая сплошная	

Компания Hyperline оставляет за собой право вносить изменения в упаковку и комплектацию без предварительного уведомления.  
Возможные изменения, в зависимости от поставки, являются незначительными и не влияют на технические характеристики изделия.

### 3. Перед установкой

- Внимательно прочтайте все прилагающиеся инструкции.
- Распаковку и сборку телекоммуникационного шкафа должны производить не менее двух человек.
- Перед установкой компонентов необходимо обеспечить устойчивость телекоммуникационного шкафа на плоской поверхности во избежание его опрокидывания. См. также подраздел «Выравнивание положения шкафа».
- Во избежание перевешивания верхней части шкафа загружайте наиболее тяжелые компоненты в первую очередь и располагайте их в нижней части шкафа.

#### Конфигурация

Перед установкой телекоммуникационного шкафа следует спланировать схему расположения устанавливаемого оборудования. При этом необходимо учитывать пространство, которое понадобится для установки оборудования.

Неправильное распределение воздушных потоков может стать причиной нарушения работоспособности или выхода из строя установленного оборудования. Для поддержания правильного распределения воздушных потоков закройте все неиспользуемые отсеки направляющих дополнительными фальшпанелями.

Для улучшения охлаждения установленного оборудования в верхнюю панель шкафа рекомендуется установить вентиляторный модуль, а также можно использовать 19-дюймовые вентиляторные модули, размещаемые на вертикальных направляющих.

#### Заземление элементов шкафа

Телекоммуникационный шкаф имеет систему заземления, реализованную с помощью проводов заземления; заземлены все элементы шкафа; все элементы шкафа соединены между собой или с шиной заземления (зазывается отдельно).

### 4. Упаковка и перечень компонентов

1. Шкаф поставляется в разобранном виде в пяти плоских картонных коробках.
2. Компоненты шкафа упакованы вместе с крепежными элементами и руководством по сборке.
3. Коробки снабжены сопроводительными надписями и скреплены пластиковой монтажной лентой.
4. Коробка № 6 «Вертикальный кабельный организатор» поставляется только к шкафам шириной 800 мм.

#### Распаковка изделия

1. Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную ленту.
2. Аккуратно откройте коробки и достаньте комплектующие шкафа.
3. Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную пленку.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей транспортировки данного изделия.

#### Проверка комплектации

После распаковки шкафа проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Перечень основных компонентов шкафа (без детализации крепежных элементов) приведен в подразделе «Стандартная комплектация» раздела «Конструкция».

**Внимание!**

Сохраняйте упаковку шкафа до окончания монтажа и установки оборудования. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в предоставлении гарантии.

**Ведомость комплектации коробки № 1**

**«Верхняя и нижня панели, аксессуары»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS <sup>1)</sup>	DD <sup>2)</sup>	AS <sup>1)</sup>	DD <sup>2)</sup>	
1	Верхняя панель (крыша)	1		1		
2	Нижняя панель (пол)	1		1		
3	Комплект заземления (кабели, винты, гайки, шайбы)	комплект		комплект		Шина заземления заказывается отдельно
4	Щеточный кабельный ввод	1		1		Для установки в верхнюю или нижнюю панель
5	Горизонтальный монтажный профиль	4/ 6/ 6 <sup>3)</sup>		4/ 6/ 6 <sup>3)</sup>		
6	Крепление для 19-дюймового монтажного профиля	—		8/12/12		В шкафах шириной 600 мм компонент не используется
7	Руководство по сборке	1		1		
8	Винт M5x10 с крестообразным шлицем	24/ 36/ 36		48/ 72/ 72		Для крепления горизонтальных монтажных профилей
9	Винт M6x12 с крестообразным шлицем и гайка M6 со стопорным буртиком (комплект)	8/ 12/ 12		8/ 12/ 12		Для крепления 19-дюймовых монтажных профилей
10	Винт M8x12 с крестообразным шлицем и гайка M8 со стопорным буртиком (комплект)	16		16		Для крепления верхней и нижней панелей
11	Виброгаситель боковой панели	—/ 4/ 4		—/ 4/ 4		
12	Винт M5x10 с крестообразным шлицем	—/ 4/ 4		—/ 4/ 4		Для крепления виброгасителей боковой панели
13	Винт M4x8 с крестообразным шлицем и гайка M4 (комплект)	2		2		Для крепления щеточного кабельного ввода
14	Винт M5x10 с крестообразным шлицем	—		16/ 24/ 24		Для крепления вертикальных кабельных организаторов
15	Комплект для крепления аксессуаров (квадратная закладная гайка M6; винт M6x12; пластиковая шайба)	20/ 20/ 40		20/ 20/ 40		Для крепления аксессуаров
16	Регулируемые ножки	4		4		
17	Высокопрочные 2-дюймовые ролики	4		4		
18	Винт M6x10 с крестообразным шлицем	16		16		Для крепления роликов

**Ведомость комплектации коробки № 2**

**«Передняя и задняя двери»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS	DD	AS	DD	
1	Передняя дверь	1		1		Система запирания дверей (ручка, тяги) устанавливается самостоятельно
2	Задняя дверь	1		1		
3	Система запирания дверей (ручка, тяги, крепеж)	2		2		

**Ведомость комплектации коробки № 3 «Каркас (передняя рама)»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS	DD	AS	DD	
1	Передняя рама каркаса	1		1		
2	19-дюймовый монтажный профиль	2		2		

**Ведомость комплектации коробки № 4 «Каркас (задняя рама)»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS	DD	AS	DD	
1	Задняя рама каркаса	1		1		
2	19-дюймовый монтажный профиль	2		2		

**Ведомость комплектации коробки № 5 «Боковые панели»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS <sup>1)</sup>	DD <sup>2)</sup>	AS <sup>1)</sup>	DD <sup>2)</sup>	
1	Съемная боковая панель		2		2	
2	Замок боковой панели		2		2	

**Ведомость комплектации коробки № 6<sup>4)</sup> «Вертикальный кабельный организатор»**

Ширина шкафа		600 мм		800 мм		Примечания
Вариант исполнения дверей шкафа		AS	DD	AS	DD	
1	Вертикальный кабельный организатор	—		2		В шкафах шириной 600 мм компонент не используется

1) Исполнение **AS** – передняя дверь стеклянная (с металлическими боковинами); задняя металлическая сплошная.

2) Исполнение **DD** – передняя и задняя двери металлические перфорированные 75% (обе двери распашные).

3) Количество зависит от высоты шкафа: <32U (менее)/ =32U (равно) / >32U (более).

4) Коробка № 6 поставляется только к шкафам шириной 800 мм.

*Компания Hyperline оставляет за собой право вносить изменения в упаковку и комплектацию без предварительного уведомления.  
Возможные изменения, в зависимости от поставки, являются незначительными и не влияют на технические характеристики изделия.*

## 5. Рекомендации по установке

Шкаф устанавливается в закрытом помещении, не содержащем токопроводящей пыли и агрессивных веществ. При установке телекоммуникационного шкафа необходимо выровнять его до вертикального положения, используя резьбу штатных регулируемых опор (ножек).

### Выравнивание положения шкафа


Вкрутите регулируемые ножки в основание шкафа. Отрегулируйте положение по высоте.

После выравнивания положения шкафа докрутите к нижней панели каркаса (панель-пол) гайки, находящиеся на каждой из ножек. Правильная затяжка гаек гарантирует максимальную нагрузочную способность шкафа в процессе его эксплуатации.

### Регулировка направляющих в телекоммуникационном шкафу

В телекоммуникационных шкафах предусмотрена возможность регулировки положения вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилей) с целью выбора необходимой глубины для установки различного сетевого оборудования. Во избежание травмирования персонала или повреждения шкафа регулировку направляющих следует выполнять в ненагруженном состоянии, без установленного на них оборудования.

1. Ослабьте винты, фиксирующие 19-дюймовые монтажные профили (или их вспомогательные крепления – в случае шкафа шириной 800 мм) к горизонтальным монтажным профилям.
2. Передвиньте 19-дюймовые монтажные профили (или их крепления) вперед или назад на необходимую глубину внутри шкафа. Затяните винты.



### **Размещение оборудования**

При размещении оборудования следует определить верхний и нижний края U-пространства на направляющих. Для нестандартного оборудования используйте полки под тяжелое оборудование, 19-дюймовые выдвижные полки, полки регулируемой глубины.

### **Укладка кабелей**

Технологические отверстия для прокладки кабелей имеются в нижней и верхней части шкафа. Все отверстия для ввода кабелей могут быть защищены панелями со щеточными кабельными вводами или закрыты фальшпанелями-заглушками.

Для организации кабелей используйте кабельные органайзеры.

## **6. Меры предосторожности**

Перед началом работы убедитесь, что узлы заземления шкафа подключены к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов.

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированными специалистами и в соответствии с документацией на устанавливающее оборудование.

## **7. Транспортирование и хранение**

Транспортирование телекоммуникационного шкафа производится в упакованном виде на любые необходимые расстояния. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения изделия не ограничен. Шкаф должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.

Шкаф в упакованном виде может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## **8. Гарантия производителя**

### **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантия производителя – 5 лет.

Качество изделий, поставляемых компанией Hyperline, соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения предоставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибутора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

**Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:**

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
- вышедшее из строя в результате нарушения требований по эксплуатации оборудования, перечисленных в инструкции и другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия.

Приложение

## 9. Сводная таблица моделей

Партномер <sup>1)</sup>	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм		Высота, мм	Вес брутто (ном.), кг	Ном. объем упаковки, м <sup>3</sup>
			габаритная (D)	полезная (D1) <sup>2)</sup>			
TTB-1866-AS-RAL9004	18U	600	600	510	988	63,6	0,286
TTB-1866-DD-RAL9004			800	710		53,8	
TTB-1868-AS-RAL9004			1000	910		66,6	0,315
TTB-1868-DD-RAL9004			800	710		62,0	
TTB-1861-AS-RAL9004			1000	910		75,1	0,344
TTB-1861-DD-RAL9004			800	710		70,5	
TTB-2266-AS-RAL9004	22U	600	600	510	1166	65,8	0,329
TTB-2266-DD-RAL9004			800	710		62,3	
TTB-2268-AS-RAL9004			1000	910		73,6	0,361
TTB-2268-DD-RAL9004			800	710		70,1	
TTB-2261-AS-RAL9004			1000	910		—	—
TTB-2261-DD-RAL9004			800	800		79,5	0,393
TTB-2288-AS-RAL9004			800	710		87,5	0,447
TTB-2288-DD-RAL9004			800	710		—	
TTB-2766-AS-RAL9004	27U	600	600	510	1388	—	—
TTB-2766-DD-RAL9004			800	710		—	—
TTB-2768-AS-RAL9004			1000	910		82,8	0,422
TTB-2768-DD-RAL9004			800	710		—	—
TTB-2761-AS-RAL9004			1000	910		—	—
TTB-2761-DD-RAL9004			800	710		—	—
TTB-3266-AS-RAL9004	32U	600	600	510	1610	81,0	0,442
TTB-3266-DD-RAL9004			800	710		73,4	0,400
TTB-3268-AS-RAL9004			1000	910		94,5	0,516
TTB-3268-DD-RAL9004			800	710		85,5	
TTB-3261-AS-RAL9004			1000	910		102,2	0,516
TTB-3261-DD-RAL9004			800	800		93,2	
TTB-3288-AS-RAL9004			800	710		111,6	0,591
TTB-3288-DD-RAL9004			800	710		—	

Продолжение таблицы

TTB-3766-AS-RAL9004	37U	600	600	510	1833	—	—
TTB-3766-DD-RAL9004			800	710		—	—
TTB-3768-AS-RAL9004			1000	910		—	—
TTB-3768-DD-RAL9004			1200	1110		93,2	0,536
TTB-3761-AS-RAL9004			800	710		115,7	0,575
TTB-3761-DD-RAL9004			600	510		—	—
TTB-3762-AS-RAL9004	42U	600	800	710	2055	—	—
TTB-3762-DD-RAL9004			1000	910		—	—
TTB-3788-AS-RAL9004			1200	1110		—	—
TTB-3788-DD-RAL9004			600	510		119,8	0,704
TTB-4266-AS-RAL9004			800	710		100,2	0,551
TTB-4266-DD-RAL9004			1000	910		93,2	—
TTB-4268-AS-RAL9004	42U	800	1200	1110	2055	105,1	0,591
TTB-4268-DD-RAL9004			600	510		108,0	0,611
TTB-4261-AS-RAL9004			800	710		124,4	0,635
TTB-4261-DD-RAL9004			1000	910		117,4	—
TTB-4262-AS-RAL9004			1200	1110		—	—
TTB-4262-DD-RAL9004			600	510		133,1	0,668
TTB-4286-AS-RAL9004	47U	600	800	710	2277	126,3	0,732
TTB-4286-DD-RAL9004			1000	910		—	—
TTB-4288-AS-RAL9004			1200	1110		133,0	0,753
TTB-4288-DD-RAL9004			600	510		122,8	0,740
TTB-4281-AS-RAL9004			800	710		140,8	0,828
TTB-4281-DD-RAL9004			1000	910		133,2	0,802
TTB-4282-AS-RAL9004	47U	800	1200	1110	2277	169,7	0,878
TTB-4282-DD-RAL9004			600	510		156,7	0,974
TTB-4766-AS-RAL9004			800	710		106,2	0,603
TTB-4766-DD-RAL9004			1000	910		91,1	0,579
TTB-4768-AS-RAL9004			1200	1110		124,5	0,669
TTB-4768-DD-RAL9004			600	510		110,9	0,644
TTB-4761-AS-RAL9004	47U	600	800	710	2277	135,4	0,695
TTB-4761-DD-RAL9004			1000	910		117,4	0,670
TTB-4762-AS-RAL9004			1200	1110		—	—
TTB-4762-DD-RAL9004			600	510		—	—
TTB-4786-AS-RAL9004			800	710		151,5	0,856
TTB-4786-DD-RAL9004			1000	910		137,4	—
TTB-4788-AS-RAL9004	47U	800	1200	1110	2277	161,4	0,907
TTB-4788-DD-RAL9004			600	510		142,4	0,875
TTB-4781-AS-RAL9004			800	710		177,7	—
TTB-4781-DD-RAL9004			1000	910		167,2	0,959
TTB-4782-AS-RAL9004			1200	1110		—	—
TTB-4782-DD-RAL9004			600	510		—	—

1) Стандартный цвет: черный RAL9004; цвет по заказу: светло-серый RAL7035;

Вариант исполнения дверей:

AS – передняя дверь стеклянная (с металлическими боковинами); задняя металлическая сплошная;  
DD – передняя и задняя двери металлические перфорированные 75% (обе двери распашные).

2) Максимальное расстояние между передними и задними 19-дюймовыми монтажными профилями.

По заказу доступны все варианты размеров и исполнения дверей

Пример заказа:

TTB-4261-AS-RAL9004	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1000 мм (ВxШxГ), передняя дверь стеклянная с металлическими перфорированными боковинами, задняя дверь металлическая сплошная, обе двери с ручками и замками, съемные боковые панели с замками, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный)
TTB-4261-DD-RAL9004	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1000 мм (ВxШxГ), передняя и задняя двери металлические перфорированные (75%), обе двери распашные с ручками и замками, съемные боковые панели с замками, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный)